

**Aba Desconectar:** Interrompe a conexão do celular com o módulo bluetooth e volta ao início do aplicativo.

**Aba Configurações Bluetooth:** Altera o nome de exibição do módulo bluetooth.

## 2. RESET DO MÓDULO BLUETOOTH

Ao pressionar o botão no módulo Bluetooth por aproximadamente 5 segundos, o led começará a piscar rapidamente confirmando o reset do módulo. As senhas voltam para a senha padrão e todos os dispositivos são deletados da central, assim como o histórico de acionamento.

**OBS:** Recomenda-se verificar a versão do Android e do Bluetooth do seu smartphone antes da aquisição do produto, pois o aplicativo é compatível apenas com Android versão igual ou superior à V4.4 e Bluetooth versão igual ou superior à V4.0. Disponível a partir da versão 8 do iOS.

**OBS:** Para mais informações acesse o site [www.ppa.com.br](http://www.ppa.com.br).

MÓDULO BLUETOOTH  
PARA CENTRAIS ELETRÔNICAS PPA

Powered by   
**Blue**

Guia do Instalador  
MANUAL DE INSTRUÇÕES



PO5551 - Rev. 0



Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google play



CONFORTO COM SEGURANÇA

Compatível com centrais da linha Connect.

## 1. APLICATIVO INSTALADOR: PROG APP

Para entrar no aplicativo Blue técnico instalador:

- a) Conecte o módulo bluetooth no conector SCI ou PROG da central.
- b) abra o aplicativo PROG APP em seu celular
- c) pressione duas vezes o botão no módulo bluetooth
- d) toque uma vez na tela do aplicativo
- e) o aplicativo irá pedir a senha do técnico instalador
- f) inserir a senha do técnico instalador

**OBS:** O PIN padrão de fábrica é 111111

g) após o passo f) seu aparelho já está pronto para utilização.

**OBS:** O acesso técnico pode ser liberado pelo modo cliente. Nesse caso é só informar a senha do técnico instalador, sem precisar pressionar o botão do bluetooth.

## DESCRIÇÃO DO APLICATIVO:

**Aba Status:** Exibe o status do automatizador, o modelo da central e TX para enviar comando à central. Pode exibir também informações como número de ciclos do automatizador, status dos bornes e acessórios da central, ex: fotocélula e botoeira, além de permitir comando também para os módulos relé de luz de garagem e trava.

**Aba Controle:** Exibe as funções referentes aos transmissores, como gravar, excluir, fazer backup e restaurar todos os transmissores.

**Abas de Configuração:** Exibe as configurações de acordo com o modelo da central conectada, são as abas em que aparecem os parâmetros ajustáveis da central.

**Aba Restaurar:** Comando para restaurar padrão de fábrica e apagar o percurso.

**Aba Falhas:** Depende do modelo da central utilizada, exibe quais foram as falhas detectadas pela central, as falhas serão exibidas até que a opção "limpar falhas" seja selecionada.

**Aba Sobre:** Informações sobre o aplicativo, ex: versão.