

comandos efetuados via TX, além do status do automatizador após o comando (aberto, fechado, abrindo, fechando, semi-aberto).

Aba Opções: Nessa aba é possível fazer alterações no funcionamento do módulo bluetooth. É possível alterar o nome do módulo, o nível de automação do aplicativo, definindo conexão manual ou automática do bluetooth, permite também alterar a senha de acesso para instalador.

Aba Desconectar: Interrompe a conexão do celular com o módulo bluetooth e volta ao início do aplicativo.

Aba Sobre: Informações sobre o aplicativo, ex: versão.

2. RESET DO MÓDULO BLUETOOTH

Ao pressionar o botão no módulo Bluetooth

por aproximadamente 5 segundos, o led começará a piscar rapidamente confirmando o reset do módulo. A senha de acesso do instalador volta para a senha padrão e todos os dispositivos são deletados da central, assim como o histórico de acionamento.

OBS: Recomenda-se verificar a versão do Android e do Bluetooth do seu smartphone antes da aquisição do produto, pois o aplicativo é compatível apenas com Android versão igual ou superior à V4.4 e Bluetooth versão igual ou superior à V4.0. Disponível a partir da versão 8 do iOS.

OBS: O Blue permite até 5 (cinco) dispositivos celulares associados a um único módulo.

OBS: Para mais informações acesse o site www.ppa.com.br.

MÓDULO BLUETOOTH
PARA CENTRAIS ELETRÔNICAS PPA

Powered by 
Blue

Guia do Usuário
MANUAL DE INSTRUÇÕES



P04554 - Rev. 3



Download on the
App Store

GET IT ON
Google play



CONFORTO COM SEGURANÇA

1. APLICATIVO CLIENTE: PPA BLUE

Para entrar no aplicativo cliente:

a) Nas centrais Triflex IND Connect, Triflex Connect e Facility Connect, o módulo deve ser conectado no conector SCI ou PROG da central. Para demais centrais o módulo bluetooth pode ser utilizado como receptor externo, usando o mesmo conector (RX). Para utilizá-lo como outros dispositivos, (ex: botoeira de abertura) deverá utilizar uma alimentação externa de até 15V.

b) abra o aplicativo PPA Blue em seu celular

c) pressione uma vez o botão no módulo bluetooth

OBS: recomenda-se alterar a senha de acesso do instalador assim que cadastrar um usuário.

d) seu aparelho já está pronto para utilização.

OBS: O cliente deverá efetuar este procedi-

mento somente uma vez para cada aparelho, após a realização deste, sempre que for aberto o aplicativo o mesmo já estará apto para uso sem a necessidade de utilizar senhas. O aplicativo limitará a ação do usuário, permitindo-o apenas efetuar comandos.

DESCRIÇÃO DO APLICATIVO:

Aba Comandos: Exibe um controle para enviar comandos de acionamento para a central, informando o status do automatizador. Nesta aba é possível efetuar comandos também em alguns acessórios da central, que serão exibidos de acordo com o modelo da central conectada, como luz de garagem e trava.

Aba Dispositivos: define as permissões dos dispositivos, modificar nome e excluir dispositivo. As permissões são:

a) Enviar Comando para a Central: o usuário com esta permissão poderá acionar a central e os acessórios associados a ela.

b) Moldar Permissões: o usuário com esta permissão poderá modificar as permissões de outro dispositivo, como permitir Enviar Comando para Central, Excluir um usuário, entre outras.

c) Opções da Central: o usuário que possuir esta permissão poderá alterar as senhas de acesso ao módulo. Através desta tela, o usuário poderá alterar as senhas de acesso do aplicativo técnico instalador, possuindo permissão para modificar nome do dispositivo e selecionar modo automático de conexão.

d) Relatório: o usuário que possuir esta permissão pode visualizar o histórico de acionamento da central.

Aba Acionamentos: Mostra a relação dos últimos dez comandos efetuados, exibindo o índice do dispositivo que o efetuou, data e hora. Nas centrais da linha Connect exibe também